

フェリエ マユメイク

ES2113P

(保管用) 保証書付



- お買い上げありがとうございました。
- で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくで使用ください。特に 「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

:「傷害を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

- ●次のような場合には使用しない。
 - ・肌の敏感な方や弱い方
 - ・アレルギー体質の方
 - ・ニキビ・吹出物などのある部分

守らないと肌を傷つける原因になります。



●改造はしない。また、分解したり修理をしない。 けがの原因になります。



●ご使用の前に刃の変形がないか確認する。 守らないと肌を傷つける原因になります。

●マユのお手入れには「マユ用刃」を使用する。 「ウブ毛用刃」を使用すると、刃が長いため、 まつげ等を切るおそれがあります。

【1】各部のなまえ



Panasonic

持込修理

フェリエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うる とをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

|【2】アルカリ乾電池の入れかた

必ずスイッチoffの状態で電池カバー をはずす

単4形アルカリ乾電池を入れる

※⊕⊖の向きに注意する。 電池カバーを取り付ける



乾電池は 別売りです

- ・パナソニック単4形アルカリ乾電池1本で週2回(1回約5分)で使用 の場合、約1ヵ月使えます。 他の乾電池では、電池容量が少なく使用時間も短くなります。
- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

<u>/</u>|注意

●乾電池に表示してある注意内容を必ず守る ●乾電池は⊕⊝極を確かめ、正しく入れる

●使い切った乾電池は、すぐに取り出す

長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく

●使用推奨期限内の乾電池を使用する

守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや 周囲汚損の原因となります。

【3】ご使用のまえに

(必ず守っていただきたいこと)

■初めてご使用になられる方は、軽くなでるように試し剃りをおすすめします。

注意



必ず守る

- ●次のような場合には使用しない。 ・肌の敏感な方や弱い方

 - ・アレルギー体質の方
 - ニキビ・吹出物などのある部分
- 守らないと肌を傷つける原因になります。



- ●ウェット剃りはしない。
 - ●肌が乾いた状態で使用する。●石けんやクリームは使用しない。
- ●顔・エリ足専用です。
 - ワキや頭髪には使用しない。

【4】 刃部の着脱方法

(お手入れ部分によって、ウブ毛用刃とマユ用刃を付け替えてください)

■取りはずしかた

ヘッドに指を当て、振れす ぎないように支える



2 刃部着脱ボタンを矢印の 方向にスライドさせる ●指の爪を使うとスライド しやすくなります。



3 矢印の方向に取りはずす 下にスライドさせながら 引っ張る



■取り付けかた

ヘッドに指を当て、振れす ぎないように支える



2 本体の先端の突起に刃部の 穴を差し込み取り付ける



3 刃部着脱ボタンを矢印の 方向にスライドさせる

●指の爪を使うとスライド しやすくなります。



【5】ウブ毛のお手入れ方法

(ウブ毛用刃を使います)

使用上のご注意

ヘッドを故意に曲げない。 必要以上に力を加えると破損のおそれがあります。

■お願い


● 刃部着脱ボタンが矢印の方向に スライドしていることを確認して使用する ※使用中、刃がはずれるおそれがあります。



■刃の上手な当てかた

●刃は寝かせて、肌に沿うように当てる

●毛の流れに逆らうように ゆっくり動かす





■上手な使いかた ・剃る部分に合わせて矢印の方向にゆっくりと動かす

ほほ



目の下



鼻下をのばして。

鼻の下

指で首を押さえて 下から上に。



生え際から額の中央へ、顔の中央から外側へ





もみあげの長さを決め たら、ゆっくり下

【6】マユのお手入れ方法

(マユ用刃を使って、輪郭を整えましょう)

注意




マユのお手入れには「マユ用刃」を使用する。

「ウブ毛用刃」を使用すると、刃が長いため、まつげ等を 切るおそれがあります。

■マユの基本形

- ① 眉頭は小鼻のふくらみの内側と外側の 延長線上内に
- ②眉山は眉弓の上に目尻と黒目の延長線上内に
- ③眉尻は小鼻の外側と目尻をつなぐ延長線 上内に

/※眉弓は、眉の上にある肉が 盛り上がった部分



■マユづくりのポイント

- マユの形を描いてからお手入れすると 形が整いやすくなります
- マユの毛流れを上向きに整えると 顔がイキイキ見えます。

マユブラシにヘアースプレーを付けて ブラッシングしたり、透明マスカラを 使って、上向きに整えるとよいでしょう。



■上手な使いかた

●輪郭からはみ出ている毛を狙って矢印の方向にゆっくりと動かす。 マユの上 マユの下 眉間







【7】マユコームについて


①マユコームはマユの毛先の長さをカットするコームです。

②マユコームは仕上がりのマユの長さにより、A・Bの2種類あります。 ③それぞれのマユコームについて仕上がり長さは長・短の2段階に 調節できます。

コームの種類	仕上がり長さ		仕上がりイメージ	
コームの作業	長	短	11上からイメージ	
ZJJ-LA	8mm	6mm	全体的に長く(長さを均一に) ●ナチュラルなマユに なります。	
ZJJ-AB	4mm	2mm	全体的に短く(長さを均一に) ◆ マユを描きたしやすく なります。	

■取り付けかた

- ●ヘッドに指を当て、振れすぎないように支える
- ●仕上げる長さを選んで、マユコームをマユ
- 「長」・「短」のしるしをマユコームのミソ に合わせる。




⚠注意



マユコームは「マユ用刃」に取り付けて使用する。 「ウブ毛用刃」に取り付けて使用すると、刃が長いため、 まつげ等を切るおそれがあります。


■使いかた

● マユコーム全体を肌に密着 させてお手入れします




Aコーム

マユにコームを合わせ、マユ尻からマユ頭に 向けてゆっくり動かす



• 個人差はありますが、人によってはマユ頭の毛が 上向きに生えている場合があります。その場合に は毛流れに逆らって、額から鼻の方向に動かすこ とをおすすめします。




【8】掃除のしかた

(必ずスイッチをoffにする)

刃部を取りはずす





- 掃除が終われば、刃部を ||中 もとの状態に取り付ける
- 刃は約1.5年ごとに、取り替えることをおすすめします。 3回に1回程度は、スイッチを入れて専用オイル(別売)を刃に注油
- することをおすすめします。 メイクの上から使用した場合は、特に念入りに掃除し、付着物が
- 残らないようにしてください。

【9】別売品・オプション 専用オイル

ES9275 -P(ピンク) -A(青) -K(黒)

ウブ毛用

(m)

ES9257 -P(ピンク) -A(青)

-K(黒)

ES003P

お近くのパナソ ック製品お取 扱い店へご注文 ください。

■【10】ご注意 |

本体の水洗いは 絶対にしない。 故障の原因になり



本体の汚れは、アルコール・乳幼児の手の届く シンナー・ベンジン・除光液所に置かない。 などでふかない。

故障や部品の割れ・変色など の原因になります。 乾いた布や、石けん液を少し

ふくませた布でふき取って



【11】こんな異常を感じたら



お願い…このような場合、事故防止のため必ず販売店に 点検修理を依頼してください。

【12】定格

電源方式	乾電池式	
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LRO3)1本	乾電池別売
質量(重量)	32g(乾電池含む)	

|【13】保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますの で、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいた だき、大切に保管してください。保証期間は お買い上げ日から1年間です。 (ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 6年

当社はこのフェリエの補修用性能部品を製造 打切り後6年間保有しています

性能部品とはその製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書 の「こんな異常を感じたら」をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し お買い上げの販売店にご依頼ください。 ● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商 品をご持参ください。保証の規定に従って 販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修 理によって製品の機能が維持できる場合は、 ご希望により有料修理させていただきます。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。 ・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は……… 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **26**.0570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください 大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス (株) 札幌 ☎011-261-6401 ⑩ 名店屋 ☎052-551-7900 ⑩ 東京 203-5392-7190 @ 福岡 2092-622-0531 @

●使いかた・お手入れなどのご相談は・ パナソニック **お客様ご相談センター** 365日 _{受付9時~20時}

電話 学中ル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合・・・06-6907-1187 フリーダイヤル 🚾.…0120-878-236 ■FAX

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります

※毎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 0911

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下[当社])は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせて いただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人 情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 © Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Y.No7 Printed in China

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき トげの販売店にお申して
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お
- 相談窓口にご相談ください。 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - 地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)
- 二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控)は、保証期間内の無 料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場

合がございますのでご了承ください。 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 口にお問い合わせください

説明書をご覧ください。

- 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます
- 客様ご相談窓口にご相談ください。 字様ご相談窓口にご相談ください。 ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご
- 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 害(硫化ガスなど)、異常などによる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷 へ)本書のご提示がない場合
 - (チ)持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合

- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱
- * This warranty is valid only in Japan.